Flucht- und Rettungsplan

Schulzentrum Vogelsang Turnhalle Erdgeschoss

BUSCHER FELD 1, 42653 SOUNGEN TEL 0212/50091 FAX 0212/50653 Stand 18.01.2012 Zolom,-Nr.: 145-RP-TH-EC





Brände verhüten Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren

1. Brand melden

Feuerwehr 112 We ist es passiert? Wer meldet? Was lst passlert? Wie viele Personen in Gefahr? Warten auf Rückfragen.

2. In Sicherhei bringen

Fenster und Türen schließen



Gekennzeichneten

Fluchtwegen folgen Sammelstelle aufsuchen

Klassen auf Voltzähtigkeit überprüfen Auf Anweisungen der Feuerwehr achten

3. Löschversuch

Feuerlöscher benutzen

Verhalten bei Unfällen Ruhe bewahren

1. Unfall melder

We ist as passient? Wer meldet? Was ist passier? Wieviele Verletzte gibt es?

2. Erste Hille

Absicherung des Untallories Versorgung der Verletzien

Rettungswagen oder Schaulustige entlerner


Einsengs-Ausgangsbereich

Bedlerstelle für Rauch-









Flucht- und Rettungsplan


KAUFMANN

BUSCHER FELD 1. 42653 SOLINGEN TEL 0212/50091 FAX 0212/53853 Stand 17.01.2012 Zeichn.-Nr.: 145-RP-TH-UG-005

Turnhalle Vogelsang Untergeschoss







Eingangstüre Sporthalle Vogelsang



2 Schließzylinder mit dem Schlüssel 220 – Türe öffnen Mit dem Öffnen haben Sie ca. <u>20 Sek</u>. Zeit die Alarmanlage zu entschärfen.

Alarmanlage und Beleuchtung freigeben



Schlüssel 241

Zum Entschärfen Schlüssel nach rechts drehen ca. 20 Grad und dann zurück in Mittelstellung.



Nach dem erfolgreichen Entschärfen quittiert die Einbruchmeldeanlage dies mit dem grünen Punkt.

Die Halle kann ordnungsgemäß betreten werden.



Tableau für die Einbruchmeldeanlage



Beim Verlassen darauf achten, dass der Schließmechanismus der rechten Türe oben ist und richtig verschlossen ist.



Beim endgültigen Verlassen der SH Vogelsang.

Tableau anschauen, ob alle mit der Einbruchmeldeanlage verbundenen Türe geschlossen sind.

Siehe Bild 4 -

Zur Aktivierung der Einbruchmeldeanlage Schlüssel 241 ca. 20 Grad nach links drehen und dann in die Mittelstellung.

Sie haben ca. 20 Sek. Zeit dann die Halle zu verlassen.



Endgültiges Verschließen der Türe der Sporthalle mit Schlüssel 220 und zwar beide Schließzylinder.

Was ist zu tun, wenn die Einbruchmeldeanlage nicht scharf geschaltet werden kann, weil auf dem Tableau für die Tür (en) ein rotes Licht erscheint. In diesem Falle muss die entsprechende Türe auf den ordnungsgemäßen Verschluss überprüft werden (die entsprechenden Türen in der Sporthalle sind auf dem Flucht- und Rettungsplan gekennzeichnet).

Sollte trotzdem mal ein Alarm ausgelöst werden, erhalten Sie in Kürze ein Passwort, womit Sie dann den Alarm bei der Wach- und Schließgesellschaft wieder deaktivieren können.

Tel.-Nr. der Wach- und Schließgesellschaft 0202 27457-0 0202 2745738

Sollte trotzdem mal ein schwerwiegendes technisches Problem bestehen, bitte dann und nur dann den Bereitschaftsdienst des Gebäudemanagements kontaktieren.

Telefon: 0212 290 5000

Vielen Dank.

Ich wünsche ein gutes Gelingen. Sollte noch Fragen bestehen, wenden Sie sich bitte an den Stadtdienst Sport oder an das Gebäudemanagement der Stadt Solingen.